GENERALITES SUR L'INSTALLATION ELECTRIQUE
NOMENCLATURE DES PIECES

3

Rep.	Désignation	Fonct.
1	Afficheur central voyants	52
2	Afficheur droit (ordinateur, montre, temp. ext.)	52
3	Afficheur gauche (afficheur électronique ou silhouette)	52
4	Afficheur de sélecteur BVA	59
5	Allume-cigare avant	55
6	Allume-cigare arrière	55
10	Allumeur	51
15	Alternateur	53
20	Avertisseur gauche	54
21	Avertisseur droit	54
35	Batterie	TT
40	Bloc compteurs	52
41	Bloc hydraulique antibloqueur	57
45	Bobine d'allumage	51
48	Boîtier maxi-fusible (seul ou n° 1)	64
49	Boîtier maxi-fusible n° 2	64
50	Boîtier d'alimentation	TT
51	Boîtier de dérivation	TT
52	Boîtier interconnexions	TT
53	Boîtier de température d'eau	52-64
54	Boîtier de détection de lampe grillée	52-64
55	Boîtier de verrouillage de portes	67
56	Boîtier de capteur de distance	51-58
57	Boîtier de lève-vitres	67
58	Boîtier de récepteur de verrouillage	67
59	Boîtier de préchauffage	51
60	Boîtier de régulation vitesse	59
61	Boîtier catalyseur	51
62	Boîtier de masse	TT
63	Boîtier fusibles complémentaires	-
64	Boîtier pompe transfert carburant	-
65	Boîtier de niveau d'eau	-
67	Boîtier alarme-antivol	67
68	Boîtier rétroviseur électrique	56
70	Boîtier ceintures pyrotechniques	55
71	Boîtier régulation siège chauffant avant gauche	63
72	Boîtier régulation siège chauffant avant droit	63
73	Boîtier régulation siège chauffant arrière gauche	63
74	Boîtier régulation siège chauffant arrière droit	63
100	Bougies d'allumage	51
101	Bougies de préchauffage	51
130	Bruiteur d'oubli d'éclairage	54
131	Bruiteur de survitesse	59
132	Bruiteur radio-téléphone	65
133	Bruiteur niveau et/ou pression hydraulique	52
140	Calculateur antibloqueur	57
141	Calculateur climatisation	64
142	Calculateur injection	51
143	Calculateur suspension	58
144	Calculateur commande recyclage	51
145	Calculateur air-bag	55
150	Capteur cliquetis avant	51
151	Capteur cliquetis arrière	51
152	Capteur régime moteur	51
153	Capteur débattement de caisse	58
154	Capteur distance	51
155	Capteur roue avant gauche	57
156	Capteur roue avant droite	57
157	Capteur roue arrière gauche	57
158	Capteur roue arrière droite	57
159	Capteur volant de direction	58
160	Capteur point mort haut	51
161	Capteur pression carburant	-
162	Capteur cylindre de référence	51
163	Capteur volumétrique gauche	67
164	Capteur volumétrique droit	67
165	Capteur de levée d'aiguille injecteur	51
166	Capteur de position tiroir de débit	51
170	Centrale clignotante	54
173	Chargeur compact-disque	65
176	Clavier antidémarrage codé	51
178	Combiné radio-téléphone	65
180	Commande d'air additionnel	51
181	Commande radio	65
182	Commande chauffage	64
183	Commande pulseur d'air	64
184	Commande climatisation	64
185	Commande départ à froid	51
186	Commande pulseur d'air réfrigéré	64
210	Commutateur éclairage (position-phares)	54
211	Commutateur gauche (éclairage, clignotant, avertisseur)	54
212	Commutateur droit (essuie-vitre avant, ordinateur)	56
213	Commutateur stationnement parc	52
214	Commutateur régulation de vitesse	59
215	Commutateur rétroviseurs	56
216	Commutateur boîte automatique (sur boîte)	59
217	Commutateur boîte automatique (sur levier)	59
218	Commutateur rétroviseurs rabattables	56
254	Compresseur avertisseur	54
255	Compresseur de réfrigération	64
260	Compte-tours	51-52
270	Condensateur de bobine d'allumage	51
280	Connecteur diagnostic	TT
294	Contacteur de ceinture sécurité conducteur	52
295	Contacteur de supercondamnation porte avant gauche	67
296	Contacteur de supercondamnation porte avant droite	67
297	Contacteur de supercondamnation porte arrière gauche	67
298	Contacteur de supercondamnation porte arrière droite	67
299	Contacteur avertisseur	52
300	Contacteur antivol	TT
301	Contact éclaireur boîte à gants	55
302	Contact éclaireur coffre	55
303	Contact fermeture gauche capot (témoin)	67
304	Contact fermeture droit capot (témoin)	67
305	Contact fermeture porte conducteur (témoin)	67
306	Contact fermeture porte passager (témoin)	67
307	Contact fermeture porte arrière gauche (témoin)	67
308	Contact fermeture porte arrière droite (témoin)	67
309	Contact fermeture de volet (témoin)	67
310	Contact feuillure porte avant gauche	55
311	Contact feuillure porte avant droite	55
312	Contact feuillure porte arrière gauche	55
313	Contact feuillure porte arrière droite	55
314	Contact feux de recul	54
315	Contact frein à main	52
316	Contact niveau d'eau de refroidissement	52
317	Contact niveau hydraulique	52
318	Contact axe de papillon	51